


OWL AS OPP702



商品機能

1. スタンド底面とホルダー上のセンサースイッチが外れると、アラームが鳴ります。
2. 充電ケーブルが外れるか切断されると、アラームが鳴ります。
3. ケーブルのコネクタは、ゆるみを防ぐためにねじ止めすることができます。
4. LEDでシステム状態が一目瞭然の上、盗難意欲も低減させます。
青LEDは通常状態を示します。
5. 多種類スマートフォンケーブル対応可能。
6. アラーム音量：105dB。
7. リモコンで解除。

寸法 (mm)

